

Link do produktu: <https://dekiel.pl/titebond-cold-press-veneer-klej-do-forniru-946-ml-p-640.html>



Titebond Cold Press Veneer - Klej do forniru 946 ml

Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Dostępność	Wysyłamy w ciągu 4-6 dni
Numer katalogowy	123-5175
Kod producenta	123-5175
Kod EAN	037083051759

Opis produktu

Titebond Cold Press Veneer to specjalistyczny klej zaprojektowany z myślą o klejeniu fornirów. Jego unikalne właściwości czynią go idealnym wyborem dla profesjonalistów i amatorów zajmujących się pracami stolarskimi, gdzie precyzja i jakość są kluczowe. Oto kluczowe cechy tego kleju:

- **Wyprodukowany w USA:** Titebond Cold Press Veneer jest produkowany w USA, co gwarantuje wysoką jakość i zgodność z rygorystycznymi standardami produkcji.
- **Doskonała Przyczepność:** Zapewnia wyjątkową przyczepność do fornirów i materiałów drewnopochodnych, co jest kluczowe w projektach wymagających trwałych i estetycznych połączeń.
- **Specjalistyczna Formuła:** Opracowany specjalnie do klejenia fornirów, minimalizuje ryzyko marszczenia się materiału, co jest częstym problemem w tego typu projektach.
- **Łatwość Użycia:** Dzięki swojej konsystencji, jest prosty w aplikacji, a jego nadmiar można łatwo usunąć za pomocą wody, co ułatwia utrzymanie czystości podczas pracy.
- **Bezpieczny dla Środowiska:** Nietoksyczny i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, co czyni go odpowiednim wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.
- **Zastosowanie Wewnętrzne:** Idealny do zastosowań wewnętrznych, takich jak meble, panele ścienne, czy elementy dekoracyjne, gdzie nie jest narażony na długotrwałe działanie wilgoci.

Butelka z Aplikatorem

Titebond Cold Press Veneer jest dostępny w butelce z aplikatorem, co ułatwia jego precyzyjne dozowanie.

- Konstrukcja butelki pozwala na dokładne nakładanie kleju, co jest niezwykle ważne w projektach wymagających precyzji.
- Dzięki aplikatorowi użytkownik ma pełną kontrolę nad ilością nakładanego kleju, co minimalizuje straty i zapewnia czystość pracy.
- Ergonomiczny kształt butelki sprawia, że jest ona wygodna w użyciu, nawet podczas długotrwałych projektów.

Parametry Techniczne

- **Pojemność:** 946 ml
- **Kolor po wyschnięciu:** Jasny kremowy
- **Czas otwarcia:** Około 15-20 minut
- **Czas docisku:** 45-60 minut
- **Pełne utwardzenie:** do 24 godzin
- **Temperatura aplikacji:** Minimum 10°C
- **Odporność na wilgoć:** Niska
- **Lepkość:** 4,000 cps
- **pH:** 3.0 - 4.0
- **Gęstość:** 1.1 g/cm³

Proces Fornirowania z Użyciem Titebond Cold Press Veneer

Fornirowanie z użyciem Titebond Cold Press Veneer to proces, który pozwala na uzyskanie trwałych i estetycznych powierzchni. Dzięki specjalistycznej formule kleju, proces ten jest prostszy i bardziej efektywny. Oto krok po kroku, jak przebiega fornirowanie z użyciem tego kleju:

Instrukcja Fornirowania

Przygotowanie Materiałów

1. **Wybór Forniru:** Upewnij się, że wybrany fornir jest odpowiedniej grubości i jakości. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń ani wad, które mogą wpłynąć na końcowy efekt.
2. **Przygotowanie Powierzchni:** Powierzchnia, na którą będzie nakładany fornir, powinna być czysta, sucha i gładka. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, tłuszcz lub stare powłoki klejowe.

Aplikacja Kleju

3. **Nałożenie Kleju:** Nałóż równomierną warstwę Titebond Cold Press Veneer na powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Upewnij się, że klej jest rozprowadzony równomiernie, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.
4. **Czas Otwarcia:** Po nałożeniu kleju masz około 15-20 minut na umieszczenie forniru. Upewnij się, że pracujesz w odpowiednim tempie, aby klej nie zaczął wiązać przed czasem.

Nakładanie Forniru

5. **Umieszczenie Forniru:** Ostrożnie umieść fornir na pokrytej klejem powierzchni. Upewnij się, że jest dobrze wyrównany i nie ma przesunięć.
6. **Dociskanie:** Użyj wałka dociskowego, aby równomiernie docisnąć fornir do powierzchni. Zwróć szczególną uwagę na krawędzie i narożniki, aby zapewnić pełne przyleganie.

Utwardzanie

7. **Czas Docisku:** Pozostaw fornir pod dociskiem na około 45-60 minut. Możesz użyć ciężkich przedmiotów lub specjalnych zacisków, aby zapewnić równomierny nacisk.
8. **Pełne Utwardzenie:** Po upływie czasu docisku, pozostaw fornirowaną powierzchnię do pełnego utwardzenia na 24 godziny. Unikaj przesuwania lub manipulowania elementem w tym czasie.

Wykończenie

-
9. **Szlifowanie:** Po pełnym utwardzeniu, delikatnie przeszlifuj krawędzie i powierzchnię forniru, aby uzyskać gładkie wykończenie.
 10. **Ostateczne Wykończenie:** Nałóż wybraną powłokę ochronną, taką jak lakier czy olej, aby zabezpieczyć fornirowaną powierzchnię i podkreślić jej estetykę.

Podsumowanie

Proces fornirowania z użyciem Titebond Cold Press Veneer jest prosty i efektywny, a jego rezultaty są trwałe i estetyczne. Dzięki tej instrukcji możesz z łatwością przeprowadzić fornirowanie, uzyskując profesjonalne efekty w swoich projektach stolarskich.

FAQ

1. Czy Titebond Cold Press Veneer nadaje się do zastosowań zewnętrznych?

Titebond Cold Press Veneer jest przeznaczony głównie do zastosowań wewnętrznych. Nie jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci, dlatego nie jest zalecany do projektów zewnętrznych.

2. Jak długo trwa pełne zaschnięcie kleju?

Pełne zaschnięcie kleju Titebond Cold Press Veneer trwa około 24 godzin. Zaleca się, aby połączyć elementy pozostawić do wyschnięcia na ten czas, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość połączenia.

3. Czy klej Titebond Cold Press Veneer jest bezpieczny dla zdrowia?

Tak, Titebond Cold Press Veneer jest nietoksyczny i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą oraz stosować się do instrukcji bezpieczeństwa na opakowaniu.

4. Czy mogę używać Titebond Cold Press Veneer do klejenia innych materiałów niż forniry?

Titebond Cold Press Veneer jest specjalnie zaprojektowany do klejenia fornirów i materiałów drewnopochodnych. Nie jest zalecany do klejenia innych materiałów.

5. Jakie są najlepsze warunki przechowywania kleju Titebond Cold Press Veneer?

Klej Titebond Cold Press Veneer powinien być przechowywany w temperaturze od 10 do 30 stopni Celsjusza, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywanie w odpowiednich warunkach zapewnia jego długotrwałą skuteczność i trwałość.

Gratis: Szpachelka Japońska

Do każdego zakupu Titebond Original dodajemy **gratis szpachelkę japońską**.

Szpachle japońskie plastikowe służą do precyzyjnego rozprowadzania kleju, zapraw, szpachli, żywic itp.

Wykonane z odpornego i elastycznego tworzywa sztucznego, są idealnym narzędziem do uzyskania równomiernej warstwy materiału, co jest kluczowe w projektach wymagających precyzji i dokładności.